

ATTIVITA' PER L'INSTALLO E/O APERTURA DEI MISURATORI E CONSEGNA DELL'IMPIANTO	CHE MODULI RITIRARE			
	G4 G6	G4 G6	da G10 a G650	da G10 a G650
	BASSA PRESSIONE	MEDIA PRESSIONE	BASSA PRESSIONE	MEDIA PRESSIONE
7.0 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (utenza chiusa da MENO di un anno)	NESSUNO	B/12 (N:B: la data di rilascio deve coincidere con la data dell'intervento) + CCIAA (lettera E)		
7.0 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (utenza chiusa da OLTRE un anno)	A/12 + CCIAA (lettera E)	A/12 + B/12 (N:B: la data di rilascio deve coincidere con la data dell'intervento) + CCIAA (lettera E)		
7.1 RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (sospesa per morosità)	NESSUNO	B/12 (N:B: la data di rilascio deve coincidere con la data dell'intervento) + CCIAA (lettera E)		
7.2.1 RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (sospesa per pronto intervento)	A/12 + CCIAA (lettera E)	A/12 + B/12 (N:B: la data di rilascio deve coincidere con la data dell'intervento) + CCIAA (lettera E)		
7.2.2 RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (sospesa su richiesta delle Autorità competenti o per situazione di pericolo)	A/12 + CCIAA (lettera E)	A/12 + B/12 (N:B: la data di rilascio deve coincidere con la data dell'intervento) + CCIAA (lettera E)		
7.3 RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (sospesa dal cliente finale non soggetta a delibera 40 - subentri)	A/12 + CCIAA (lettera E)	A/12 + B/12 (N:B: la data di rilascio deve coincidere con la data dell'intervento) + CCIAA (lettera E)		
7.4 RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (per esigenze del distributore es: spostamento contatore in seguito a rinnovo NON soggetto a delibera 40)	A/12 + CCIAA (lettera E)	A/12 + B/12 (N:B: la data di rilascio deve coincidere con la data dell'intervento) + CCIAA (lettera E)		
7.5 RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (per esito negativo prova di tenuta/anomalia riscontrata dal distributore)	A/12 + CCIAA (lettera E)	A/12 + B/12 (N:B: la data di rilascio deve coincidere con la data dell'intervento) + CCIAA (lettera E)		
<p>N.B Tutte le attivazioni di contatori superiori a G6, anche se soggette a delibera 40, è necessaria la consegna del modulo B12 il modulo <u>si ritira solo se</u> si tratta di un installo in quanto al primo tentativo di posa il distributore ha riscontrato un esito negativo durante la prova di tenuta dell'impianto, in questo caso <u>comportarsi come indica il punto 7.5</u></p>				